

План одржавања

# СЛОБОДНИХ КРЕТНИХ ТОЧКОВА

СА КОТРЉАЈНИМ ЛЕЖАЈИМА

**DIN 15078/79**  
ИЛИ СЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ



KARL GEORG

## УПУТСТВО ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗА СЛОБОДНЕ КРЕТНЕ ТОЧКОВЕ СА КОТРЉАЈНИМ ЛЕЖАЈИМА ПРЕМА DIN 15078 / 79 ИЛИ СЛИЧНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

### Котрљајни лежаји

Сферни котрљајни лежаји су при испоруци испуњени одговарајућим мазивом.  
Коришћено мазиво:

Литијумска сапонификована маст (са адитивом за екстремно високе притиске)

Класа конзистенције 2

Тачка капања на око 190°C

Распон радне температуре -30 / +140°C

нпр. DEA Glissando EP 2 или слични производи

Сферне котрљајне лежаје треба подмазати након прибл. 2.000 сати рада или најмање једном годишње.

Мазиво се утискује кроз одговарајући отвор на унутрашњој чаури.

Ако због оштећених заптивки (услед спољашњих утицаја) исцури већа количина масти, потребно је подмазивање у краћим интервалима. Ако је заптивка лежаја значајно оштећена, треба је заменити и проверити да ли је оштећен и лежај.

Наведени интервали одржавања важе да нормалне услове рада. У случају екстремних услова рада и контаминације, интервали одржавања се морају скратити.

Након три године стару мазивну маст треба потпуно заменити свежом. Стара мазива одложите у отпад еколошки примерено!

### Слободни кретни точак

Проверавајте стање газног слоја и венаца точкова на сваких 6 месеци. Ако су венац точка или газни слој истрошени за више од 10 mm, замените одговарајући точак.



Karl Georg GmbH  
Karl-Georg-Straße 3  
D-57612 Ingelbach-Bahnhof

T: +49 2688 95 16 - 0  
info@karl-georg.de  
www.karl-georg.de

Задржавамо право на измене у склопу техничког развоја!

Стога на основу података, графичких приказа и описа у овом упутству за употребу не могу произићи никаква потраживања.

© 2024 Karl Georg GmbH

Прештампавање, копирање или превођење, чак ни у деловима, није дозвољено без претходне писмене сагласности компаније Karl Georg. Компанија Karl Georg GmbH изричито задржава сва права по Закону о ауторским правима. Задржано право на измене.

Printed in Germany